

## Электромеханические комнатные термостаты для фэнкойлов

Электромеханические регуляторы комнатной температуры для фэнкойлов, для приложений с нагреванием и/или охлаждением. Ручное управление 3-скоростным вентилятором. Требуемая температура комнаты настраивается задатчиком на передней стенке устройства.

- Газонаполненная диафрагма
- 2-позиционный контроль
- Цвет передней стенки корпуса:  
Ярко-белый RAL9003 (NCS S 0502-G)
- Цвет монтажной платы:  
Светло-серый RAL7035 (NCS 2801-Y43R)

Диапазон уставок	8...30°C
Дифференциал	< 1 K
Цифровые выходы	Контактный выход, без потенциала AC 24...250 V 0.2...6(2) A
Размеры (Ш x В x Г)	97 x 113 x 43 mm

## Электромеханический комнатный термостат для 2-трубных фэнкойлов RAB10

- Применение при нагреве или охлаждении
- Селектор выбора режима нагревания или охлаждения
- Селектор для ручных операций с 3-скоростным вентилятором
- Ручное управление вентилятором или автоматическое управление вентилятором параллельно с клапаном может быть встроено внутрь устройства



## Электромеханический комнатный термостат с функцией раздельной вентиляции для 2-трубных фэнкойлов RAB10.1

Те же функции и технические характеристики, что и у RAB10. Дополнительная позиция селектора для вентиляции (нагрев и охлаждение неактивны).



## Электромеханические комнатные термостаты с устройствами для 2-трубных фэнкойлов RAB20

- Применение при нагреве или охлаждении
- Селектор для ручного управления 3-скоростным фэнкойлом
- Функция переключения, нагревание или охлаждение (с внутренним автоматическим гидратированием)
- Ручное управление вентилятором или автоматическое управление вентилятором параллельно с режимом охлаждения/нагревания может быть встроено внутрь устройства



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93



### Электромеханический комнатный термостат с функцией раздельной вентиляции для 2-трубных фэнкойлов RAB20.1

Те же функции и технические характеристики, что и у RAB20. Дополнительный селектор для изменения между нагреванием/охлаждением и вентиляцией.



### Электромеханический комнатный термостат с 4-трубными фэнкойлами RAB30

- Применение при нагреве или охлаждении
- Селектор для режима нагревания или охлаждения
- Селектор для работы 3-скоростного вентилятора
- Ручное управление вентилятором или автоматическое управление вентилятором параллельно с режимом охлаждения/нагревания (в зависимости от позиции селектора) может быть встроено внутрь устройства



### Электромеханический комнатный термостат с функцией раздельной вентиляции для 4-трубных фэнкойлов RAB30.1

Те же функции и технические характеристики, что и у RAB30. Дополнительная позиция селектора для вентиляции (нагрев и охлаждение неактивны).



### Электромеханический комнатный термостат для 2-трубных фэнкойлов (только охлаждение) и систем кондиционирования воздуха RAB40.1

- Выход вкл/выкл для охлаждения
- Выходы для 3-скоростного вентилятора
- Ручной переключатель на операции охлаждения и вентиляции, только операцию вентиляции или выключение
- Ручной селектор для 3-скоростного вентилятора



### Переключатель скорости вентилятора RAB90

Селектор для 3-скоростного вентилятора

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93